



MP 60 Maniküre-/Pediküreset

 german
engineering

stepless
speed



Stufenlos regelbar

9 x

high-quality
attachments

Mit 9 hochwertigen Aufsätzen
zur Nagel- und Hautpflege

rotation
left/right



Rechts- und Linkslauf



Für gepflegte Hände und Füße

Ergonomisches Design verhindert Abrutschen während der Behandlung

9 hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz:

1. Saphirkegel: Entfernen von trockener Haut, Hornhaut oder Schwielen an Fußsohle und Ferse und Bearbeiten der Nägel
2. Saphirkegel, lang und grob: Schnelles Entfernen dicker Hornhaut oder großen Schwielen an Fußsohle und Ferse. Dieser Aufsatz dient der großflächigen Anwendung
3. Saphirscheibe, fein: Feilen und Bearbeiten der Nägel, feine Körnung
4. Saphirscheibe, grob: Feilen und Bearbeiten der Nägel, grobe Körnung
5. Saphirfräser rund: Zum vorsichtigen Entfernen von Hühneraugen
6. Nadelfräser: Zum Freilegen von eingewachsenen Nägeln und zum Abfräsen abgestorbener Nagelteilchen
7. Flammenfräser: Zum Lösen eingewachsener Nägel
8. Zylinderfräser: Abschleifen und grobes Glätten verholzter Fußnageloberflächen
9. Filzkegel: Glätten und Polieren des Nagelrands nach dem Feilen sowie zur Säuberung der Nageloberfläche

Drehzahl: 2.100-6.100 U/min. ±12%

Stufenlos regelbar

Inkl. Aufbewahrungstasche

Netzbetrieb:

Eingang: 100-240 V~, 50/60 Hz; 0,3 A

Ausgang: 20,0 V $\overline{\overline{=}}$ 0,3 A; 6,0 W

Produktmaße (LxBxH): 14,8 x 3,7 x 3,5 cm

Produktgewicht: ca. 222 g

3 Jahre Garantie

PZN: 02666217

VE: 3 / Transportkarton: 6 x 3

EAN-Nr.: 4211125 57030 9

Art.-Nr.: 570.30

